



Секция H1A

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 12шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 12шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12шт.	Стяжка эксцентр. 15D N100712604 C5 12шт.	Держатель задней стенки пластиковый 8шт.	Саморез US3,0x20KB ш28 12шт.	Механизм открывания Push open врезной арт.9089603 2шт.
--------------------------------	--	--	--	---	---------------------------------------	---

Дюбель пластмассовый с усом Ø10x50 3шт.	Крючок резьбовой L=55mm сталь 3шт.	Крышка для навески лев. 1шт.	Крышка для навески прав. 2шт.	Навеска правая 1шт.	Навеска левая 2шт.
---	--	---------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------

Монтажная планка D3 4шт.	Заглушка пласт. Ø8 4шт.	Скрепка 12.2 -A-06 4шт.
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Петля накладная алюм. gb. Intermat 4шт.	Полкодержатель г/стекл. полок 8шт.	Втулка Ø5x15 2шт.	Дюбель Ø5x12 д5 4шт.	Винт M4x8 в5 4шт.	Саморез US 3,5x16 KB ш40 4шт.
---	--	-------------------------	-------------------------------	----------------------------	--

Петля накладная с демпфером SENSYS 4шт.	Саморез US 4x16 KB ш4 4шт.	Заглушка консоли SENSYS 4шт.	Стяжка Rafix Tab 20 8шт.	Болт Rafix 20 8шт.
---	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить шит шкантом.

Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку -7 кг.
на щитовую полку-10кг

Вар.1

Вар.2

Полка стекл. CNK 557x357x6

Дверь (в метал.раме)

3

Установите механизмы открывания Push open

4

Стенки задние установите в пазы

ориентация стяжки C5 - показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

1 забивать через брусок

Монтажная планка D3

для Вар.1 ш40

для Вар.2 Болт Rafix 20

2 для Вар.2

для Вар.1

Втулка

для Вар.2

Болт Rafix 20

5

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Скрепка ш28