

ВНИМАНИЕ!

Если вы приобрели светильник J86

1. Досверлить 2 отв. Ø8мм в горизонтальной стенке (01) . С обратной стороны на выходе сверла прижать брусок, чтобы отверстие получилось аккуратным.
2. Снять защитную ленту с обратной стороны светильника и наклеить на стенки вертикальные 06 и 07 (см.вид сбоку).
3. Вывести провода в ранее просверленные отв.Ф8мм для подключения к источнику питания .

