

Если вы приобрели светильник JJ15.

1. Просверлить отв. $\varnothing 8\text{мм}$ в горизонтальной стенке (31). С обратной стороны на выходе сверла прижать брусок, чтобы отверстие получилось аккуратным (см. схему 1).

2. Закрепить клипсы (4шт), распределив их равномерно по высоте, на стенку верт. (80) саморезами (из упаковки светильника), отступив от края 20мм (см. вид сбоку).

3. Вывести провод в ранее просверленное отв. $\varnothing 8\text{мм}$ для подключения к источнику питания.

4. Светильник защелкнуть на клипсы.

