

Если вы приобрели светильник J83.

1. Закрепить клипсы (4шт), распределив их равномерно по высоте, на стенку верт. (80) саморезами (из упаковки светильника), отступив от края 20мм.
2. Просверлить отв. диаметром 8мм в крышке (21) для вывода провода.(см.схему 1)
3. Просверлить отв. диаметром 8мм в стеновой панели (20) для вывода провода.(см.схему 2)
4. Светильник защелкнуть на клипсы.

