

2

Если вы купили полку **22** досверлите 4 отв. $\varnothing 8$ мм (чтобы отверстия получились аккуратными, на выходе сверла подложите брусок ДСП)

3

для шитовых полок

для стеклянных полок

Болт Rafix 20

Втулка $\varnothing 5 \times 15$

В19

Полкодержатель под шуруп

4

Ориентация стяжки C5 - показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

5

Ориентация стяжки C5 - показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

6

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Держатель задней стенки пластиковый

CM-2 (если вы купили полку 22)

Установить держатели задней стенки. Во время установки держателей контролируйте прямоугольность корпуса измерением длин диагоналей ($A = B$)

7

Петля накладная SENSYS - для шитовых дверей

Петля накладная Internat для стеклянных дверей в алю.раме

8

Установить секцию на тумбу T1T

Досверлите 4 отв. $\varnothing 8$ мм (чтобы отверстия получились аккуратными, на выходе сверла подложите брусок ДСП)

Корпус тумбы T1T

CM-2