



ВНИМАНИЕ!

Если вы приобрели светильник JJ08

1. Определитесь с положением светильника. На схеме показана установка светильника справа. Просверлить отв. Ø8мм (см.схему 2) в горизонтальной стенке (01) . С обратной стороны на выходе сверла прижать брусок, чтобы отверстие получилось аккуратным.
2. Снять защитную ленту с обратной стороны светильника и наклеить на стенку вертикальную (см.вид сбоку).
3. Вывести провод в ранее просверленные отв.Ф8мм для подключения к источнику питания .

