

ВНИМАНИЕ!

Если вы приобрели светильник J91

1. Определитесь с положением светильника. На схеме показана установка светильника справа. Досверлить 3 отв. Ø8мм в горизонтальной стенке (01) . С обратной стороны на выходе сверла прижать брусок, чтобы отверстие получилось аккуратным.

2. Снять защитную ленту с обратной стороны светильника и наклеить на стенки вертикальные (см.вид сбоку).

3. Вывести провода в ранее просверленные отв.Ф8мм для подключения к источнику питания .

4. Вставить в неиспользуемые отверстия в ст.горизонтальной 01 заглушки ф8

