



Инструкция по сборке СЕКЦИЯ H53

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

<p>Петля накладная</p> <p>2 шт.</p>	<p>Планка петли</p> <p>2 шт.</p>	<p>Шуруп 4x13</p> <p>ш5 4шт.</p>	<p>Винт 4x12</p> <p>в6 2 шт.</p>	<p>Винт 4x25</p> <p>в7 1 шт.</p>	
<p>Шкант 8x35</p> <p>8шт.</p>	<p>Полко-держатель</p> <p>4шт.</p>	<p>Стяжка MVTON 2950</p> <p>4шт.</p>	<p>Стяжка CM-2</p> <p>8шт.</p>	<p>Гвоздь 1,6x25</p> <p>40шт.</p>	<p>Дюбель для стяжки эксцентрик</p> <p>в4 8 шт.</p>
<p>Саморез US3x16KB ш6</p> <p>6 шт.</p>	<p>Амортизатор под стекло</p> <p>6 шт.</p>	<p>Скрепка</p> <p>6 шт.</p>	<p>Шайба</p> <p>2 шт.</p>	<p>Стяжка эксцентрик 15D</p> <p>8 шт.</p>	<p>Держатель для стенки задней</p> <p>3 шт.</p>
<p>Полко-держатель Ф280</p> <p>8шт.</p>	<p>Ручка</p> <p>3 шт.</p>	<p>Заглушка для стяжки эксцентрик</p> <p>8 шт.</p>	<p>Петля для стекл.двери</p> <p>4 комплекта</p>	<p>кольцо</p> <p>в10</p>	<p>коллачок</p>

Количество фурнитуры показано условно конкретно смотри упаковочный лист.

