

4а Если Вы купили светильники
доработайте верхний горизонтальный щит

Используйте в качестве шаблона корпус светильника

сверло Ø8

01

При установке светильника провода вывести через отверстие Ø8. Кабель-канал приклеить на внутренней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).

5

Оболочка для полкодерж. пластик

Полкодержатель 5,4-X

Еврвинт 5x38

04

18

08

7

ориентация стяжки C5 – показана на рис. после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

Установите стенки горизонтальные 03

01 71 03 03 07 06 04

Наконечник Н-5

50 мм

1,6x25

9

33 34 см.9а 34 33

01 19

9а

ш25 C12

ориентация стяжки C12 – показана на рис. после сборки с дюбелем стяжку затянуть по стрелке, соединить молдинги и затянуть вторую стяжку

4

В4 ш50 C5

01 04

6

ориентация стяжки C5 – показана на рис. после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

01 71 61 04

8

Саморез US 3,0x16

Гвоздь 1,6x25

01 19

07 19 20 04

Внимание! Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорту

Задние стенки 19, 20 установите в паз, затем прибейте гвоздями к щитам 06, 07, 03, 04 с шагом 100мм.

10

33 34 U3 34

Прикрепить уголки стяжные при помощи саморезов UB3x10 KB