

**4 Если Вы купили светильники**  
доработайте верхний горизонтальный щит

Использовать в качестве шаблона корпус светильника

сверло  $\varnothing 8$

01

При установке светильника провода вывести через отверстие  $\varnothing 8$ . Кабель-канал приклеить на внутренней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).

**6**

после монтажа щита(5) Установите заглушки самоклеющиеся  $\varnothing 20$

05

62 (3шт)

C6

C5

**7**

61

71

22

Наколенник H=5

50 мм

1,6x25

**9**

01

05

61

71

02

03

04

06

07

22

C5

C6

B4

63

45

ориентация стяжек C5, C6 – показана на рис, после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

**11**

Гвоздь 1,6x25

05

02

06

19

07

04

Заднюю стенку 19 прибивайте гвоздями к щитам 06, 07, 03, 04 с шагом 100мм.

**Внимание!** Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорту

**5** Установку полкодержателей необходимо производить после монтажа зеркал

71- аналогично, в зеркальном отображении

Полкодержатель  $\varnothing 280$

61

ш50

правая сторона

левая сторона

Дистанционер H=8

Направляющие L=350 B83

**8**

03

62

04

B4

C5

ориентация стяжек C5 – показана на рис, после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

**10**

01

02

03

04

06

07

C5

C6

B4

CM-2

**12**

01

71

22

07

06

03

62

04

62

04

Приклейте зеркала на заднюю стенку шкафа, для этого снимите защитную ленту с двустороннего скотча на обратной стороне зеркал.

В83

Дистанционер H=8

Втулка  $\varnothing 5 \times 30$

Винт M4x8

Винт M4x8

Дистанционер H=8