



1. Установить комод с секцией на место.
2. По угольнику разметить положение отверстия под дюбель в стене
3. Установить дюбель, закрепить угольник саморезом 4x30
4. Закрепить угольник на секции саморезом (а), не затягивая.
5. Правильность установки секции контролировать по уровню (стенки 06 и 07 должны стоять вертикально), при этом зазор (с) между нижней кромкой двери и крышкой комода должен быть равномерным. Регулировать наклоном секции "от стены - к стене"
6. Положение секции зафиксировать саморезом (b)
7. Затянуть саморез (a)

