



1. На боковых стенках рекомендуется сделать зенковку.
2. Установите втулку Ø5x24 в смежные отверстия.
3. Затяните винты М4х12 с обеих сторон.
4. Установите заглушки самокл.д20

1. Поставить нижнюю часть секции на место. При необходимости под опоры поставить установочные клинья, Зазор между опорами и полом не допускается.
2. Поставить верхнюю часть секции на дюбель DU868, затянуть эксцентриковые стяжки С5, завернуть стяжки SM2 в отверстия в задней стенке.
3. Стянуть 2 половины верхней части (см. пункт 11а)