

ВНИМАНИЕ!
Если вы приобрели светильник J54, для прокладки провода вам необходимо досверлить 2 отв. (K1) Ø8мм в горизонтальной стенке (11). Неиспользуемые отверстия закрыть заглушками Ø8

Внимание!
чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла прижать брусок ДСП

3

01

11

44

04

С5

К1

Заглушка Ø8

Ш50 В4

выкрутить
предустановленные
винты

М4x8
Планка
петли FGV
Втулка Ø5x15
Винт М4x8

01

11

44

2

4

досверлить отверстия Ø5

Ш50

В4

ориентация стяжки С5 - показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

6

04

01

11

19

20

08

71

44

700

Ш2

В4

С5

7

06

29

07

39

8

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

04

29

39

40мм

Ш28

593мм

Ш7

Во время установки держателей задней стенки контролируйте прямоугольность корпуса измерением длин диагоналей (А=В)

9

Установите направляющие для ящиков после сборки корпуса, согласно рисунка.

9a

71

71a

Дистанциратор Н=7 мм

Втулка Ø5x30-M4

Винт 4x12

Винт 4x12