

Секции HC7 HC8

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!



ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

Шкант Ø8x35 Ш51 24шт.	Стяжка эксцентр. 15D С5 266шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 26шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик В4 22шт.	Болт Rafix 20 13шт.	Стяжка VB35/16 13шт.	Амортизатор под стекло 4шт.	Механизм Huwilift Duo St 2 шт.
Гвоздь 1,6x25 8шт.	Наконечник H-5 4шт.	Заглушка Ø5 5шт.	Дюбель Ø5x12 16шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Саморез US3,5x16KB Ш40 4 шт.	Саморез US4x16KB Ш4 30шт.	Крепление Huwilift Duo St к фасаду 2 шт.
Угольник крепежный оцинк. 1шт.	Винт UW4x16KB Ш15 2шт.	Саморез US4x30KB Ш1 1шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.	Ручка межосев. 160мм, 2 шт.	Крепление Huwilift Duo St к корпусу 2 шт.		
Петля накладная с демпфером 5шт.	Петля полунакладная с демпфером 2 шт.	Монтажная планка D1,5 7шт.	Ключ к опоре 1 шт.	Крючок 2178А с креплением КОМПЛЕКТ-3шт.			
Лифт с фикси. L=355, 60H KRABY 2шт.	Пластик наклад на крепл.к фасаду KRABY 2шт.	Крепление к фасаду KRABY 2шт.	Крепление к боковине п/саморез KRABY 2шт.	Двойной дюбель DU868 2шт.			

