

**3**

**Внимание!**  
При сборке снять кольца с дюбелей!

37 (36)  
27 (26)  
C5  
ш50  
C5  
C5  
C5  
C5

ориентация стяжки C5 - показана на рис., после сборки с двойным дюбелем Rastexs стяжку затянуть по стрелке.

**4**

Заглушка Z2  
M4x8  
Втулка Ø5x15  
Планка петли FGV  
Винт M4x8

выкрутить предустановленные винты  
досверлить отверстия Ø5

13мм  
10мм  
10мм  
01  
44  
K2  
C6  
C6  
K2  
Заклепка Ø8

Вид А 01  
Вид Б 44

**ВНИМАНИЕ!**  
Если вы приобрели светильник J60, для прокладки провода вам необходимо досверлить 1 из отверстий Ø8мм в горизонтальной стенке (44): отверстие "K1" - для секции HC7; отверстие "K2" - для секции HC8. Неиспользуемые отверстия закрыть заглушками Ø8  
Внимание! чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла прижать брусок ДСП

**5**

досверлить 3 отверстия диаметром 5мм насквозь для сборки секции HC8

досверлить 3 отверстия диаметром 5мм насквозь для сборки секции HC7

19

ш50  
B4  
C6  
10мм  
24  
C6  
10мм  
Вид В 24  
C5  
13мм  
04  
C5  
13мм  
Вид Г 04

**6**

71  
C5

**7**

ориентация стяжки C5 - показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

24  
71  
04  
C5  
B4