



1. Поставить нижнюю часть секции на место. При необходимости под опоры поставить установочные клинья, Зазор между опорами и полом не допускается.
2. Поставить верхнюю часть секции на дюбели DU868, затянуть эксцентриковые стяжки С5, завернуть стяжки СМ2 в отверстия в задней стенке.
3. Стянуть 2 половины верхней части (см.п.11a)