



## Комод K1F

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 40шт.	Гвоздь 1,6x25 40шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 18шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 12шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 6шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20 Z2 6шт.	Стяжка СМ-2 3шт.	Дистан- ционер H=8 12шт.	Винт 6,3 x 20 12шт.
Саморез US3,0x20 12шт.	Фиксатор угловой Ø260 12шт.	Саморез 3,5x16 12шт.	Евровинт 5x38 6шт.	Наконечник H=5 2шт.	Ручка-скоба 3шт. Винт 4x22 6шт.	Ручка-скоба 3шт. Винт 4x20 6шт. вариант, конкретно см. упаковочный лист		
Фиксаторы левый, правый Quadro 3шт.	Комплект направляющих частичного выдвижения SFD/L400 3 компл.	Опора ППУ H115 2шт.	Винт WP M6x25 4шт.					

