



K4D.00.02.01 M

Инструкция по сборке Комод K4D



K4D Страница 1, всего 2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 ш51 16 шт.	Шкант Ø8x30 ш50 32 шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 8 шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 8 шт.	Фиксатор угловой Ф260 16 шт.	Гвоздь 1,6x25 16 шт.	Амортизатор под стекло 8 шт.
Саморез UV 3x10 KB в76 24 шт.	Винт 4x22 в76 16 шт.	Евровинт 6,3 x 9,5 в68 16 шт.	Евровинт 5x38 8 шт.	Шуруп 2-3x20 ГОСТ 1144-80 16 шт.	Винт US 4x13KB 6 шт.	Шуруп 3-4 x 35 ГОСТ 1145-80 2 шт.	
Регулировочный винт M8/30-S4 art.651.09.302 4 шт.	Ключ к опоре 1 шт.	Планка соединительная L-770 1 шт.	Комплект направляющих L400 4 компл.	Ручка-скоба (160) арт. G1025 хром 8 шт.			

