

5 Планка соединительная

привернуть задние стенки (поз.19) винтами US 4x13KB к задним стенкам (поз.29), отступ по вертикали—50мм, по горизонтали—8мм, шаг — 350мм, предварительно сделав накладки шилом.

Винт US 4x13KB

Гвоздь 1,6x25

прибить задние стенки (поз.19) гвоздями к горизонт.стенкам (поз.01 и 04), отступ —9мм, шаг — 100—120мм

шило

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

привернуть опоры

6

8 Установка ручек

Винт 4x22

7

Евровинт 5x38

9

Ш27

В76

250

17

установить 4 фиксатора

10 регулировка комода по высоте

Ключ к опоре

установка ящиков