

5

Держатель задней стенки пластиковый

3x20

Выровняйте корпус комода (диагонали должны быть одинаковыми) и зафиксируйте заднюю стенку при помощи держателей и саморезов 3x20.

19

07

04

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

50 мм

Гвоздь 1,6x25

6 СБОРКА ЯЩИКОВ (показана сборка высокого ящика, низкий собирается аналогично)

6-а

ш50

ш50

ш50

ш50

34

35

10 мм

с обратн. стороны

В4

В4

В4

В4

ш50

ш50

ш50

В4

В4

В4

В4

С6

С6

С6

С6

13

6-б

Евровинт 5x38

36

35

17

34

1. Прикрепить фиксатор Quadro к передней стенке ящика саморезом 3,5x16(1)
2. Выровнять фиксатор Quadro по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

Фиксатор левый Quadro

(1)

(2)

Фиксатор правый Quadro

(1)

(2)

6-в

13

34

35

36

Установите заглушки Z2 самоклеющиеся Ø20

В4

С6

Ориентация стяжки С6 — показана на рис, после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

6-г

Установите фиксаторы Quadro

Держатель задней стенки пластиковый

Саморез 3,0x16

13

17

34

36

7 установка ящиков

крепление ручек см. в инструкции по установке ручек

36

35

зафиксировать ящик на направляющих

посредством регулировочного колесика можно регулировать ящик по высоте до +2 мм

для демонтажа ящика нажмите на фиксаторы