



K60.00.02.01

Инструкция по сборке

K60 Страница 1, всего 2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!



Комод K60

Шкант Ø8x35 Ш51 12шт.	Гвоздь 1,6x25 30шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 12шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. В4 16шт.	Стяжка эксцентр. 15D С5 12шт.	Амортизатор под стекло 4 шт. Полкодержатель 5,4-Х 8шт.	Ручка-скоба (64) арт.3975 "ACTUS" 4шт.	Ответная планка H2мм код 11631 4шт.		
Шкант Ø8x30 Ш50 16шт.	Стяжка эксцентр. 15/12D С6 4 шт.	Евровинт 6,3 x 9,5 В68 4 шт.	Евровинт 5x38 4 шт.	Комплект направляющих L 400 2 компл.	Саморез UB3x10 KB В76 12 шт.	Шуруп 4x16 Ш4 26шт.	Петля накладная 110° код 11630 4шт.		
Винт M4x16.016 В76 4 шт.	Втулка с внутр. резьбой Ø5x15 2шт.	Втулка Ø20x8 4 шт.	Опора Н019.020 сатин 5 шт.	Уголок фомованный 60008901 3шт.	Шуруп 4x25 Ш3 7шт.	Винт 4x22 В7 8 шт.	Скрепка 12.2-A-06 3шт.	Шуруп 3x16 3шт.	Шуруп 4x13 8шт.

