



Комод K72

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 ш51 8шт.	Гвоздь 1,6x25 30шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 16 шт.	Стяжка эксцентр. 15D С5 8шт.	Амортизатор под стекло 8 шт.	Уголок фомованный 60008901 3 шт.	Шуруп 3-4 x 16 ш4
Саморез UB 3x10 KB в76 24 шт.	Шуруп 2-3x20 ш27 16 шт.	Фиксатор угловой Ф260 16 шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D С6 8 шт.	Еврвинт 6,3 x 11 в68 16 шт.	Еврвинт 5x38 8 шт.	Комплект направляющих L400 4 компл.
Шкант Ø8x30 ш50 32 шт.	Винт 4x22 в7 16 шт.	Опора H019.020 сатин 4 шт.	Ручка-скоба (изображена условно) 8шт.	Шуруп 3-4 x 25 ш3 7шт.		

