

# Комод K91



Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30  ш50 48 шт.	Стяжка эксцентр.15D C5 16шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 16шт.	Саморез US3x16 8шт.	Комплект направляющих частичного выдвижения Quadro 25L400 EB20	Винт М4x8 в70 8шт.
Дистанционатор Н=8 8шт.	Стяжка эксцентр. 15/12D C6 10мм	Заглушка Z2 самоклеящаяся Ø20 6 шт.	Шуруп 4x13 ш5 12шт.	3компл.	
Втулка Ø5x30-M4 4шт.	Полкодержатель 5.4-X 8шт. (Афина) 12шт. (Ровена)	Евровинт 5x38 6 шт.	Саморез US3x20 2шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 22 шт.	Саморез UW4x25 4шт.
Винт М4x16 в71 - (Афина) 6шт. (Ровена)	Полкодержатель Ø280 8шт. (Афина) 12шт. (Ровена)	Саморез US4,0x30 11шт.	Фиксатор угловой Ф260 2 шт.	Петля накладная 4шт.	Петля полунакладная 2шт.
Винт 6,3x13 в31 4шт.	Винт 4x28 3шт.	Скрепка 12.2-A-06 2 шт.	Скрепка 12.2-A-06 2 шт.	Планка петли универ. 4шт.	Планка петли Direkt 2шт.
Винт 4x22 6 шт. (Афина)	Винт 4x22 6 шт. (Афина)	Амортизатор под стекло 6шт.	Ручка-скоба (показана условно) 3 шт.	Ручка-кнопка (показана условно) 3 шт.	
Винт 1,6x25 60шт.	Гвоздь 1,6x25 60шт.	Наконечник Н=5 6шт.			

