

4

1. Соедините детали 04,06,07,61.
2. Установите стенку заднюю 19 в паз.
3. Установите крышку 01.

Ориентация стяжки C5 – показана на рис. после сборки с дюбелем V4 стяжку затянуть по стрелке

5 **Внимание!** Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Саморез 3x20

50 мм

1,6x25

Выровняйте корпус комода (диагонали должны быть одинаковыми) и зафиксируйте заднюю стенку при помощи держателей задней стенки и саморезов 3x20.

6

1. Установить стенки горизонтальные 02, 03.
2. Установить направляющие Quadro.

6,3 x 13

61 Дистанциатор H=8

6,3 x 20

7 **Внимание!** Накладные петли

572

30

Ш4

8 **Внимание!** Накладные петли **Внимание!** Полунакладные петли

380

66

Ш4

10 СБОРКА ЯЩИКА ГЕС

10-а

ш50

ш50

ш50

ш50 V4

ш50

ш50

14

15

13

10 мм

с обратн. стороны

9 Монтаж и регулировку дверей подробно смотри стр.3

Накладные петли

Полунакладные петли

Установите ручки (64мм)

Саморез 3,5x16

10-б

Евровинт 5x38

Евровинт 5x38

14

16

15

17