

5

Держатель задней стенки пластиковый

3x20 корпус

Выровняйте комода (диагонали должны быть одинаковыми) и зафиксируйте заднюю стенку при помощи держателей и саморезов

07

04

19

3x20

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

50 мм

Гвоздь 1,6x25

6 СБОРКА ЯЩИКОВ (узкий ящик собирается аналогично)

6-а

ш50 ш50 ш50

14

15

10 мм

ш50 В4 ш50

ш50 В4 ш50

с обратн. стороны

С6

С6

13

6-б

Евровинт 5x38

16

17

14

15

1. Прикрепить фиксатор Quadro к передней стенке ящика саморезом 3,5x16(1)

2. Выровнять фиксатор Quadro по дну ящика.

3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

Фиксатор левый Quadro

Фиксатор правый Quadro

(1)

(2)

(1)

(2)

6-в

Ручки показаны условно, крепление ручек см. в инструкции по установке ручек

13

14

16

15

Установите заглушки Z2 самоклеющиеся Ø20

Ориентация стяжки С6 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

В4

С6

6-г

Держатель задней стенки пластиковый

Саморез 3,0x16

13

17

14

16

250

Установите фиксаторы Quadro

7 установка ящиков

16

15

зафиксировать ящик на направляющих

посредством регулировочного колесика можно регулировать ящик по высоте до +2 мм

для демонтажа ящика нажмите на фиксаторы