

5

Ориентация стяжки C5 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4, стяжку C5 затянуть по стрелке

6

Саморез 3,0x20
Саморез 3,0x16
Скрепка

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Винт 4,0x16
Опора
Винт 4,0x16

7

На рисунке показана установка монтажной планки с винтами на вертикальную стенку 61, при открывании двери вправо.

Монтажная планка D1,5 с винтами

Вид снизу. Расположение опор

8

ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

С обратной стороны

ВНИМАНИЕ! Досверлите центральные отверстия под ручку Ø5, чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла подложить брусок ДСП

9

ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

Внимание! Досверлите центральные отверстия под ручку Ø5, чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла подложить брусок ДСП

10

Ориентация стяжки B6 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4, стяжку B6 затянуть по стрелке

Амортизатор
Установите Z2 заглушки самоклеющиеся Ø20

Евровинт 5x38

11

Ориентация стяжки B6 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4, стяжку B6 затянуть по стрелке

Амортизатор
Установите Z2 заглушки самоклеющиеся Ø20

Евровинт 5x38

11

Ориентация стяжки B6 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4, стяжку B6 затянуть по стрелке

Амортизатор
Установите Z2 заглушки самоклеющиеся Ø20

Евровинт 5x38