







Инструкция по сборке Паспарту L88, L98

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Шкант 8x35  4шт.	Шуруп 3-4 x 30 ш1  11шт.	Шуруп 3-4 x 45 ш38  1 шт.	Заглушка для стяжки эксцентриковой N102313900  2шт.	Стяжка эксцентр. 15D N100712604  2шт. C5	Дюбель для стяжки эксцентрик в4  2 шт.
--	---	--	---	--	---

