

8 Отпилить в размер, срез необходимо делать строго перпендикулярно

Вариант 3

212mm

212mm

КЛЕЙ

Шпонка

9 До начала закручивания самореза, просверлите в элементе карниза **B** отб $\varnothing 2$ мм глубиной 13мм под саморез

Вариант 3

Пластина крепежная

Саморез 3,5x16

КЛЕЙ

Шпонка

Вариант 3

КЛЕЙ

11

Вариант 3

2мм

лицевая сторона

Внимание! элемент карниза **B** выступает на 2мм. по отношению к элементу карниза **GN** по лицевой стороне

До начала закручивания самореза, просверлите в элементе карниза **GN** отб $\varnothing 2$ мм глубиной 13мм под саморез.

Саморез 3,5x16

Саморез 3,5x16

12 Перед закреплением, собранный карниз выровнять на композиции

Виг А

Виг Б

13

Саморез 4x25

