

3

Внимание! При сборке изделия не прилагайте больших усилий чтобы не пробить щит шкантом.

Ш51 В4

Регулировочный винт M8/30-S4 art.651.09.302

4

Стяжка Rafix Tab 20

5

ориентация стяжки С5 — показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

С5 В4

6

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Гвоздь 1,6x25

Шуруп 4-3x16

Заднюю стенку 19 прибейте гвоздями к вертикальным и горизонтальным щитам с шагом 100мм, в местах соединения задних стенок установите скрепки.

7

Установите направляющие для ящика GLK после сборки корпуса, согласно рисунка.

Винт 6,3 x 20

8

Внимание!

Для дверей рамочных со стеклом 78, для двери 12 используйте под ручки винт 4x28, для передних стенок 13 и 23 под ручки используйте винт 4x22. На двери 78 установите 6 петель накладных на дверь 12 установите 2 петли полунакладные.

Винт 4x28

Досверлить отверстия Ø5 с той стороны, где будет располагаться ручка

Ш5

9

Винт В

Канавка винта В должна войти в паз планки

10

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р
- *Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке т-т, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С.