



MJ2.00.02.01 M

Инструкция по сборке Тумба MJ2



MJ2 Страница 1, всего 2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 Ш51 12шт.	Гвоздь 1,6x25 30шт.	Заглушка для стяжки эксцентриковой 12шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. В4 16шт.	Стяжка эксцентр. 15D С5 12шт.	Амортизатор под стекло 4 шт.	Ручка-скоба (64) арт.3975 "ACTUS" 2шт.
Шкант Ø8x30 Ш50 16шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D С6 4 шт.	Евровинт 6,3 x 9,5 В68 4 шт.	Евровинт 5x38 4 шт.	Комплект направляющих L 400 2 компл.	Саморез UB 3x10 KB В76 12 шт.	Шуруп 3-4 x 16 Ш4 26шт.
Винт M4x16.016 В76 4 шт.	Втулка с внутр. резьбой Ø5x15 2шт.	Втулка Ø20x8 4 шт.	Опора Н019.020 сатин 5 шт.	Уголок фомованный 60008901 3шт.	Шуруп 3-4 x 25 Ш3 7шт.	Винт 4x22 В7 4 шт.

