



MM9.00.02.01 M

ERC

MM9 Страница 1, всего 2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Инструкция по сборке Тумбы MM9

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Шкант Ø8x35 ш51 8шт. | Гвоздь 1,6x25 20шт. | Заглушка для стяжки эксцентриковой | Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12 шт. | Стяжка эксцентр. 15D C5 8шт. | Амортизатор под стекло 4 шт. | Опора H019.020 сатин 4 шт. | Уголок формованный 2шт. |
|-------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------|---|
| Саморез UB 3x10 KB ш76 12 шт. | Стяжка эксцентрик 15/12D C6 4 шт. | Евровинт 6,3 x 9,5 в68 8 шт. | Евровинт 5x38 4 шт. | Комплект направляющих L400 2 компл. |
| Шуруп 4 x 16 ш4 20шт. | Шкант Ø8x30 ш50 16 шт. | Винт 4x22 в7 4 шт. | Шуруп 4 x 25 ш3 6шт. | Ручка-скоба (128) C-764.G6 (хром мат.) 2шт. |

