



MN7.00.02.01 M

EAC

MN7 Страница 1, всего 2

# Инструкция по сборке

## Тумба MN7

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 ш51 12шт.	Гвоздь 1,6x25 50шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 12шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 12шт.	Амортизатор под стекло 8 шт.	Ручка-скоба (64) арт.3975 "ACTUS" 4шт. Заглушка Ø10 5шт.	Ответная планка H2мм код 11631 8шт.	
Шуруп 4x30 ш1 1шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Стяжка Rafix 20 16шт.	Болт Rafix 20 16шт.	Полкодержатель Ø280 8шт.	Шуруп 4x16 ш4 27шт.	Петля накладная 110° код 11630 8шт.		
Винт 4x12 в6 4шт.	Втулка к ручке 4шт.	Опора H019.020 сатин 5 шт.	Уголок фомованный 60008901 4шт.	Шуруп 4x25 ш3 7шт.	Винт 4x22 в7 4шт.	Скрепка 12.2-A-06 8шт.	Шуруп 3x16 ш6 8шт.	Шуруп 4x13 ш5 16шт.

