



## Тумба MU7

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Гвоздь 1,6x25  35 шт.	Шкант Ø8x30 ш50  12 шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. В4  10 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5  8 шт.	Заглушка для стяжки эксцентр.  8 шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D  2 шт.	
Евровинт 5x38  2 шт.	Наконечник Н-5  4 шт.	Полкодержатель 5,4-X  12 шт.	Саморез UB3x10  6 шт.	Шуруп 4x13  4 шт.	Винт 6,3 x 11  4 шт.	Амортизатор под стекло  4 шт.
Комплект направляющих L 400  1 компл.		Ручка-скоба  2 шт.			Винт 4x20  4 шт.	
Планка петли универсальная  2 шт.	Петля накладная  2 шт.	Саморез US4x35  2 шт.	Заглушка самоклеющаяся Ø20  2 шт.			

