

6
Гвоздь 1,6x25

Прибить заднюю стенку к вертикальным и горизонтальным щитам по периметру с шагом - 100-120мм

Гвоздь

US4x35

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

7

ш50

ш50

с6

10мм

с обратной стороны

9

Саморез UB 3x10 KB

Заглушка самоклеющаяся Ø20

17

24

26

8

Винт 4x20

Винт 4x20

с6

в4

Ориентация стяжки с6 - показана на рис, после сборки с дюбелем в4 стяжку затянуть по стрелке

Евровинт 5x38

Евровинт 5x38

10

Шуруп 4x13

Винт 4x20

досверлить 2отв. Ø5

11

Винт В

Канавка винта В должна войти в паз планки

Навесить и отрегулировать дверь

13

Установить ящик и полки 21

11

13

21

21

21

01

68

12

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р

*Для изменения размера М(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А

*Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С.