



## Тумба MX1

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

**Внимание!**  
При перемещении изделия необходимо приподнимать его над полом во избежание поломки опорных ножек

Шкант Ø8x35 ш51 16шт.	Гвоздь 1,6x25 45шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 24 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 20шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 4 шт.			
Саморез US3,0x20 4 шт.	Саморез 3,5x16 8шт.	Шуруп 4x3 ш5 8шт.	Саморез 3,0x16 4шт.	Евровинт 5x38 4шт.	Стяжка СМ-2 10шт.	Винт 6,3x20 8шт.	
Шкант Ø8x30 ш50 16шт.	Винт 4x22 6шт.	Винт WP M6x25 4шт.	Заглушка самоклящаяся Ø20 4 шт.	Амортизатор под стекло 4шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 20шт.	Заглушка для ст. СМ-2 10шт.	
Фиксатор угловой Ф260 4 шт.	Наконечник Н-5 6шт.	Дистан- ционер Н=8 8шт.	Скрепка 12.2 -А-06 4шт.	Опора ППУ Н115 2шт.	Комплект направляющих 2 компл. Фиксатор левый Фиксатор правый 2шт. 2шт.	Петля вкладная 4шт. Планка петли Н=24 4шт.	Ручка-кнопка 2шт. Ручка-скоба 2шт.

