

5

Прибейте задние стенки 19, 20 по периметру шаг 100-120 мм

Гвоздь 1,6x25

**Внимание!**  
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

7

Ручка-кнопка  
Кольцо для ручки-пласт

В4 C6

Ориентация стяжки C6 показана на рис., после сборки с дюбелем В4, стяжку С6 затянуть по стрелке

Евровинт 5x8

Винт 4x25

Установите Z2 заглушки самоклеющиеся Ø20

1. Прикрепить фиксаторы Quadro к передней стенке ящика саморезами 3,5x16(1)
2. Выровнять фиксаторы Quadro по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

6

ш50

14 15

с обратн. стороны

ш50 В4

С6 10 мм

С6 10 мм

23(33)

8

Фиксатор угловой

Саморез US 3,0x20 KB

9

06 07

23(33)

ш1

18

Установка ящика: (крышка 01 не показана) задвинуть ящик по направляющим до защелкивания

Пиллястры (18) прижать к верт. стенкам (06, 07) и закрепить саморезами Ш1

15 26

зафиксировать ящик на направляющих

10

66

ш5

Винт 4x25

Кольцо для ручки-пласт

Ручка-кнопка

для демонтажа ящика нажмите на фиксаторы

при помощи регулировочного колесика можно регулировать ящик по высоте до +2мм