

**ВНИМАНИЕ!**

Если вы приобрели светильник J88.

1. Определитесь с положением светильника. На схеме показана установка светильника справа. Досверлить отв. Ø8мм в горизонтальной стенке (01) . С обратной стороны на выходе сверла прижать брусок, чтобы отверстие получилось аккуратным.
2. Снять защитную ленту с обратной стороны светильника и наклеить на стенку вертикальную (см.вид сбоку).
3. Вывести провод в ранее просверленное отв.Ф8мм для подключения к источнику питания .
4. Вставить в неиспользуемое отверстие в ст.горизонтальной 01 заглушку ф8 .

