



Установка завершающих панелей

Саморез US4x40 ш29 16шт.	Гвоздь 1,6x25 8шт.	Наконечник Н-5 Н5 4шт.
--------------------------------	-----------------------	------------------------------

1. По угольнику разметить положение отверстия под дюбель в стене
2. Установить дюбель, закрепить угольник саморезом 4x30
3. Закрепить угольник на шкафе саморезом (а), не затягивая.
4. Выставить шкаф вертикально
5. Положение шкафа зафиксировать саморезом (b)
6. Затянуть саморез (a)

