



Для плотного примыкания шкафов один к другому предусмотрена стяжка МVТОН2950. Вертикальные щиты шкафов имеют по два недосверленных отверстия Ш5мм. глубиной 16мм. Проколите шилом насквозь эти щиты в центре отверстия и с обратной стороны увеличьте образовавшийся просвет до Ш5мм.

ВНИМАНИЕ!
кромку вырезать!

Отверстия под ручку на дверях выполнены несквозными. После того как Вы смонтировали двери проколите шилом насквозь нужные отверстия и с лицевой стороны увеличьте образовавшийся просвет до \varnothing 4.5 мм. Закрепите ручки.

ключом можно регулировать высоту опор

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу.

- Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р
- Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке м-м, после регулировки затянуть винт А
- Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С