



T1B.00.03.01 M

Инструкция по сборке Тумб Т1В



Т1В Страница 1, всего 3

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 ш51 8шт.	Стяжка эксцентр. 15D N100712604 C5 8шт.	Заглушка для стяжки эксцентриковой N102313900 8шт.	Скрепка 12.2 -A-06 3шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик в4 8шт.	Стяжка Rafix 20 4шт.	Болт Rafix 20 4шт.
Гвоздь 1,6x25 8шт.	Шуруп 4-4 x 13 ГОСТ 1145-80 ш5 8шт.	Шуруп 3-4x25 ГОСТ 1145-80 14шт.	Шуруп 4-3 x 16 ГОСТ 1145-80 3шт.	Винт 6,3 x 13 8шт.	Винт 4x25 в9 4шт.	Наконечник H-5 4шт.
Амортизатор под стекло 4шт.	Петля скрытая Perfekt 5737 W90-T42 4шт.	Монтажная планка Омм для Perfekt 4шт.	Ког ручки	Ручка-скоба (32) Art. WMN611.032.00D1 2шт. 5A		

