

5 Держатель задней стенки пластиковый ш28

Выровняйте корпус тумбы (диагонали должны быть одинаковыми) и зафиксируйте заднюю стенку при помощи держателей и саморезов ш28 3x20.

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и напишите код изделия согласно паспорта

6 СБОРКА ЯЩИКА

6-а Крепление ручки см. в инструкции по установке ручек

6-б Евровинт 5x38

1. Прикрепить фиксатор Quadro к передней стенке ящика саморезом 3,5x16(1)
 2. Выровнять фиксатор Quadro по дну ящика.
 3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

6-в

Установите заглушки Z2 самоклеющиеся Ø20

Ориентация стяжки C6 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

Фиксатор левый Quadro

Фиксатор правый Quadro

6-г Установите фиксаторы

7 установка ящика

крепление ручки см. в инструкции по установке ручек

зафиксировать ящик на направляющих

для демонтажа ящика нажмите на фиксаторы

ВНИМАНИЕ! посредством регулировочного колесика можно регулировать ящик по высоте до +2мм