



1. Выровняйте по задней стенке и прикрепите угольник винтами 4x16 к крышке тумбы (предварительно наколите отверстия шилом).
2. Наколите шилом и просверлите отверстие Ø5мм в задней стенке тумбы.
3. Установить тумбу перед панелью, через отверстия в угольнике и задней стенке закрепить тумбу к панели саморезом ш1

