







# Тумба ТЗЕ, Т5Е

В инструкции ручки показаны условно

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

<p>Любелъ для стяжки эксцентрик</p>  <p>в4</p> <p>18шт.</p>	<p>Шкант <math>\varnothing 8 \times 35</math></p>  <p>ш51</p> <p>20шт.</p>	<p>Стяжка эксцентр. 15D</p>  <p>с5</p> <p>16шт.</p>	<p>Винт US4x13KB</p>  <p>ш5</p> <p>10шт.</p>	<p>Болт Rafix</p>  <p>4шт.</p>	<p>Винт 6.3x13</p>  <p>3шт.</p>	
<p>Евровинт 5x38</p>  <p>2шт.</p>	<p>Винт 4x20</p>  <p>2шт.</p>	<p>Гвоздь 1,6x25</p>  <p>30шт.</p>	<p>Стяжка Rafix Tab20</p>  <p>4шт.</p>	<p>Наконечник Н-5</p>  <p>5шт.</p>	<p>Амортизатор под стекло</p>  <p>6шт.</p>	<p>Шуруп 2-4x16.016 ГОСТ 1144-80</p>  <p>6шт.</p>
<p>Евровинт 6,3 x 20</p>  <p>4шт.</p>	<p>Стяжка эксцентрик 15/12D</p>  <p>2шт.</p>	<p>Шкант <math>\varnothing 8 \times 30</math></p>  <p>ш50</p> <p>8шт.</p>	<p>Саморез UB 3x10 KB</p>  <p>6шт.</p>	<p>Уголок формованный 60008901</p>  <p>3шт.</p>	<p>Втулка для держателя-защелки 196 пластиковая</p>  <p>3шт.</p>	
<p>Ручка - кнопка С344 26(Ф) бронза гл.</p>  <p>2шт.</p>	<p>Ручка-скоба (96) С1312 В 26 (бронза-глянец)</p>  <p>1шт.</p>	<p>Втулка <math>\varnothing 8 \times 20</math></p>  <p>4шт.</p>	<p>Держатель защелки 196 пластиковый</p>  <p>3шт.</p>	<p>Заглушка для стяжки эксцентриковой</p>  <p>16шт.</p>		
<p>Петля накладная 110°</p>  <p>4шт.</p>	<p>Ответная планка Н2мм</p>  <p>4шт.</p>	<p>Комплект направляющих L 400</p>  <p>1 компл.</p>	<p>Винт 4x28</p>  <p>2шт.</p>			

