



EAC

Тумба Т4Н

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 18шт.	Шкант Ø8x35 ш51 28шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 24 шт.	Стяжка эксцентрик 150 C5 16шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 8 шт.	Болт Rafix 20 4шт.	Стяжка Rafix Tab 20 4шт.	Гвоздь 1,6x25 38шт.	Саморез UB 3x10 KB 12 шт.
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------

Стяжка CM-2 4шт.	Винт US4x13KB 16 шт.	Уголок формованный 8шт.	Саморез US4,0x30KB 2шт.	Фиксатор угловой F260 4 шт.	Шуруп 2-3x20 4 шт.	Евробинт 5x38 8 шт.	Евробинт 6,3x9,5 8шт.	Винт 4x22 4 шт.
---------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------

Наконечник H-5 4шт.	Амортизатор под стекло 4шт.	Ключ к опоре 1шт.	Опора регулируемая 2шт.	Ручка-скоба (96) Beauty (Clifton Walnut) Ruiz 556.10/96 2шт.	Комплект направляющих L-450 2 компл.	Стяжка Rafix Tab 20 Состав
------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------

