



ЕАС

Тумба Т7Е

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Гвоздь 1,6x25 50шт.	Шкант $\varnothing 8 \times 35$ ш51 16шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 22шт.	Стяжка эксцентр.15D C5 16шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 16шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 6шт.	Шкант $\varnothing 8 \times 30$ ш50 24шт.
Ебровинт 5x38 6шт.	Наконечник Н-5 6шт.	Полка держатель 5,4-х 8шт.	Стяжка Rafix 4шт.	Шуруп 4x13 8шт.	Винт 6,3 x 20 12шт.	Саморез US4,0x35 6шт.
Амортизатор под стекло 10шт.	Комплект направляющих L 400 3 компл.	Саморез UB3x10 22шт.	Саморез US 3x16 6шт.	Ручка-скоба 5шт.	Винт 4x40 10шт.	
Планка петли универсальная 4шт.	Петля наклонная 4шт.	Уголок стяжной 90гр 15x16 2шт.	Втулка $\varnothing 20 \times 8$ 12шт.	Заглушка $\varnothing 5$ 4шт.		

