



Тумба T7M

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 28шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 14 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 8шт.	Евровинт 5x38 6 шт.	Наконечник Н-5 4шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20 Z2 6 шт.	Амортизатор под стекло 6шт.	Винт 4x20 6шт.	Ручка-скоба 3шт.
Гвоздь 1,6x25 28шт.	Саморез UB3x10KB в76 18шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 10мм 6 шт.	Саморез US4,0x35 2 шт.	Винт 6,3x11 в68 12шт.	Комплект направляющих L 400 правая. левая. 3 компл.			

