



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р

*Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А

*Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С

9

1. Выверните по задней стенке и прикрепите угольник винтами 4x16 к крышке тумбы (предварительно наколите отверстия шилом).
2. Наколите шилом и просверлите отверстие Ø5мм в задней стенке тумбы.
3. Напротив отверстия в задней стенке необходимо просверлить отверстие в стене Ø8 мм глубиной не менее 40 мм, установите в него дюбель 8x30.
4. Закрепите тумбу к стене саморезом 4x40.

На надежность крепления может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.

