

Подставка ТВА

Шкант Ø8x35 ш51 13 шт.	Гвоздь 1,6x25 4 шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 5 шт.	Стяжка эксцентр.15D С5 5 шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 5 шт.	Наконечник Н-5 2 шт.	Уголок формованный 60008901 4 шт.
Винт US 4x13KB 8 шт.	Стяжка СМ-2 6 шт.	Заглушка для стяжки СМ-2 6 шт.	Заглушка под кабель 60x25 2 шт.	Полкодержатель Ø280 4 шт.	Показана сборка правой подставки. Сборка левой аналогично, в зеркальном отображении.	

