



Тумба T9J

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 Ш50 40шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 16шт.	Винт 6,3x11 в68 16шт.	Ебровинт 5x38 8шт.	Стяжка эксцентрик 15D C5 8шт.	Заглушка самоклеющаяся Ø20 Z2 8шт.	Стяжка эксцентр. 15/12D C6 10 мм 8шт.	Амортизатор под стекло 8шт.
Гвоздь 1,6x25 36шт.	Наконечник H-5 4шт.	Саморез UB3x10KB в76 24шт.	Саморез US4,0x35 2шт.	Ручка-скоба 4шт.	Винт 4x20 8шт.	Комплект направляющих L 400 4 компл.	

