

5 Прибейте заднюю стенку 19, шаг 100-120мм

Гвоздь 1,6x25

Гвоздь 1,6x25

50мм

19

07

01

18

Саморез USA 4,0x35

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

6

ш50 ш50 ш50 ш50

14

15

C6

C6

10мм

ш50 ш50 ш50 ш50

13

с обратн. стороны

Досверлите центральные отверстия под ручку Ø5

Внимание!
чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла положить брусок ДСП

8

Установите Z2 заглушки самоклеющиеся Ø20

13

Винт 4x20

14

15

16

В4

C6

Ориентация стяжки C6 – показана на рис, после сборки с дюбелем В4, стяжку C6 затянуть по стрелке

7

Евровинт 5x38

14

16

15

17

Евровинт 5x38

9 установить направляющие

17

14

16

10

установка ящиков

13

На надежность крепления может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.

Угольник крепежный оцинк 1шт.

Винт 4x16 2шт.

Саморез 4x40 1шт.

Дюбель Ø8x30 1шт.

отв. Ø8 в стене глубиной не менее 40мм

Винт 4x16

Дюбель Ø8x30

отв. Ø5 в задней стенке комода

Саморез 4x40

1. Выровняйте по задней стенке и прикрепите угольник винтами 4x16 к крышке тумбы (предварительно наколите отверстия шилом).
2. Наколите шилом и просверлите отверстие Ø5мм в задней стенке тумбы.
3. Напротив отверстия в задней стенке необходимо просверлить отверстие в стене Ø8 мм глубиной не менее 40 мм, установите в него дюбель 8x30.
4. Закрепите дюбель в стене саморезом 4x40.